

# Trabajos en alturas

## Protocolo Trabajo en cubiertas

### *Tránsito - cambio de línea de anclaje*



- Acceder al sistema SIEMPRE por el lugar indicado (foto 1)



- Antes de desconectar el absorbedor doble (detalle foto 2) anclarnos con el otro elemento a la línea que queremos utilizar (foto 3).
- Realizar el tránsito por el sistema (foto 4).

# Trabajos en alturas

## Protocolo Trabajo en cubiertas

### *Trabajo - alejados de la línea de anclaje*



- Conectar el anclaje deslizante EN 355 entre el EPI anticaídas y la línea de vida para trabajar posicionados en la cubierta y zonas limítrofes (foto 5).

### **MUY IMPORTANTE**

Permanecer en el tejado en todo momento unido a la línea de anclaje y sistemas anticaídas .