

# Protocolo de trabajo de LIMPIEZA DE CRISTALES DESDE LA MARQUESINA



Universitat de Lleida

FACULTAD DE  
MEDICINA



Colocar la escalera de mano y, antes de subir por ella, instalar la línea de anclaje por medio de la pértiga.

# Protocolo de trabajo de LIMPIEZA DE CRISTALES DESDE LA MARQUESINA



Universitat de Lleida

FACULTAD DE  
MEDICINA



TRÁNSITO Y TRABAJO: El absorbedor con doble elemento de amarre nos permite pasar los puntos intermedios de la línea de anclaje sin soltarnos del sistema en ningún momento, incluso pasar a las líneas cercanas.

# Protocolo de trabajo de LIMPIEZA DE CRISTALES DESDE LA MARQUESINA



Universitat de Lleida

FACULTAD DE  
MEDICINA



Para subir a la cubierta, colocar la escalera y empezar a subir por ella antes de soltarse de la línea de anclaje inferior. Asegurarse al punto de anclaje superior, soltarse del anclaje inferior y acceder a la línea de anclaje de la cubierta.

# Protocolo de trabajo de LIMPIEZA DE CRISTALES DESDE LA MARQUESINA



Universitat de Lleida

FACULTAD DE  
MEDICINA



## EPIS ANTICAÍDAS NECESARIOS

**ACCESO:** Pértiga y anticaídas deslizante EN 353-2

**TRÁNSITO:** Arnés CE EN 361 y absorbedor de doble elemento EN 355- 354

En la zona de riesgo de caídas es obligatorio permanecer SIEMPRE ANCLADO.

Desde la marquesina es posible acceder a la línea de anclaje instalada en la zona semicircular o subir a la cubierta superior.